

# 防災行政無線 戸別受信機の取扱いについて

<p><b>③ACランプ</b>                  緑色点灯で受信状態は良好。                  点滅時は一度電源を切ってから入れ直してください。                  それでも点滅する際は市役所にご連絡ください。</p>	<p><b>◎音量</b>                  適切な音量に調節して下さい。                  (右に回すと音量が大きくなります)</p>	<p><b>◎電源スイッチ</b>                  側面の黒いつまみ。                  上下させることで電源が入切出来ます。</p>	<p><b>〔ランプ表示〕</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>点灯</th> <th>点滅中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①ライト(白)</td> <td>・ライトキーを押した時 ・停電の際、電源が乾電池に切り替わった時</td> <td>緊急通報を受信中</td> </tr> <tr> <td>②乾電池(赤)</td> <td>乾電池動作中</td> <td>乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時</td> </tr> <tr> <td>③AC(緑)</td> <td>AC100Vで動作中</td> <td>・通報受信中 ・受信不良状態時</td> </tr> <tr> <td>④録音(緑)</td> <td>留守録音設定中 未再生の通報内容が無い状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④録音(橙)</td> <td>通報録音時に点灯</td> <td>未再生の通報内容が録音されている状態</td> </tr> <tr> <td>④録音(緑) ⇕ (橙)</td> <td></td> <td>留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている状態</td> </tr> </tbody> </table>			名称	点灯	点滅中	①ライト(白)	・ライトキーを押した時 ・停電の際、電源が乾電池に切り替わった時	緊急通報を受信中	②乾電池(赤)	乾電池動作中	乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時	③AC(緑)	AC100Vで動作中	・通報受信中 ・受信不良状態時	④録音(緑)	留守録音設定中 未再生の通報内容が無い状態		④録音(橙)	通報録音時に点灯	未再生の通報内容が録音されている状態	④録音(緑) ⇕ (橙)		留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている状態
名称	点灯	点滅中																								
①ライト(白)	・ライトキーを押した時 ・停電の際、電源が乾電池に切り替わった時	緊急通報を受信中																								
②乾電池(赤)	乾電池動作中	乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時																								
③AC(緑)	AC100Vで動作中	・通報受信中 ・受信不良状態時																								
④録音(緑)	留守録音設定中 未再生の通報内容が無い状態																									
④録音(橙)	通報録音時に点灯	未再生の通報内容が録音されている状態																								
④録音(緑) ⇕ (橙)		留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている状態																								
<p><b>緊急解除/停止キー</b>                  緊急通報受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。                  再生中に押すと、再生を停止します。</p>			<p>名称</p>	<p>点灯</p>	<p>点滅中</p>																					
<p><b>①ライトランプ・キー</b>                  ライトを手動で点灯又は消灯します。                  停電の際は自動で点灯します。</p>			<p>①ライト(白)</p>	<p>・ライトキーを押した時 ・停電の際、電源が乾電池に切り替わった時</p>	<p>緊急通報を受信中</p>																					
<p><b>②乾電池ランプ</b>                  赤色点灯:乾電池動作中                  赤色点滅:要電池交換</p>			<p>②乾電池(赤)</p>	<p>乾電池動作中</p>	<p>乾電池が消耗している、または乾電池が入っていない時</p>																					
<p><b>◎乾電池収納部</b>(単1型、単2型、単3型アルカリ乾電池のいずれか2本使用)                  (注)「OPEN」部分押し込みながら矢印方向にスライドさせて開けて下さい。                  ※乾電池の交換は前面のフタを開けて行います。裏面からは交換できませんので裏面のネジは外さないでください。</p>			<p>③AC(緑)</p>	<p>AC100Vで動作中</p>	<p>・通報受信中 ・受信不良状態時</p>																					
<p><b>◎録音ランプ・キー</b>                  押すと録音されます                  「ピ」と音が鳴る(緑色)                  ※録音解除もキーを押す                  「ピピ」と音が鳴る(消灯)</p>			<p>④録音(緑)</p>	<p>留守録音設定中 未再生の通報内容が無い状態</p>	<p></p>																					
<p><b>◎再生キー</b>                  録音内容を音再生する時に押します。                  「ピ」の音が鳴り未再生の録音内容が再生される</p>	<p>④録音(橙)</p>	<p>通報録音時に点灯</p>	<p>未再生の通報内容が録音されている状態</p>																							
<p><b>◎戻るキー</b>                  繰り返し聞く時押します</p>	<p>④録音(緑) ⇕ (橙)</p>	<p></p>	<p>留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されている状態</p>																							
<p><b>※録音の完全消去</b>                  電源を切り、再生・録音・緊急解除/停止の3つのボタンを押しながら電源を入れて、ゆっくり手を離す。その後、緊急解除/停止ボタンを押す。(録音ランプが早めに橙点滅する)しばらくして「プー」という音がすれば消去成功。電源を一度入れなおせば消去は完了です。</p>																										